

Super Low drawer,height N

Space requirement in cabinet

Front installation dimensions

Front drilling dimensions

Back installation dimensions

Low drawer,height M

Space requirement in cabinet

Front installation dimensions

Front drilling dimensions

Back installation dimensions

Medium drawer,height B

Space requirement in cabinet

Front installation dimensions

Front drilling dimensions

Back installation dimensions

High drawer,height D

Space requirement in cabinet

Front installation dimensions

Front drilling dimensions

Back installation dimensions

Exrta high drawer,height C

Space requirement in cabinet

Front installation dimensions

Front drilling dimensions

Back installation dimensions

Super high drawer,height F

Space requirement in cabinet

Front installation dimensions

Front drilling dimensions

Back installation dimensions

Installation dimensions

Internal cabinet Depth=LT

LT = NL + 3

Soft close slides: LT=NL+3

Push-open slides: LT=NL+12

Fixing Bracket Position for Push-open Inner Drawer

Cabinet edge

37

Second hole (Push-open slides)

Cutting dimensions for 18mm chipboard

KB: Cabinet width

LW: Internal cabinet width

NL: Nominal length

Super low drawer,height N

Low drawer,height M

Medium drawer,height B

High drawer,height D

Exrta high drawer,height C

Super high drawer,height F

Rod for Push-open Synchronization preparation

Rod for Push-open Synchronization Size:100mm.

Cutting:Internal cabinet width LW-106

Screw Positions of the Slides

Cabinet edge

NL

250

270

300

350

400

450

500

550

600

650

LT

Third hole

Zásuvka 80 mm, výška N

potrebný priestor

inštalčné rozmery prednej časti

rozmery pre vŕtanie prednej časti

inštalčné rozmery zadnej časti

Zásuvka 95 mm, výška M

potrebný priestor

inštalčné rozmery prednej časti

rozmery pre vŕtanie prednej časti

inštalčné rozmery zadnej časti

Zásuvka 127 mm, výška B

potrebný priestor

inštalčné rozmery prednej časti

rozmery pre vŕtanie prednej časti

inštalčné rozmery zadnej časti

Zásuvka 178 mm, výška D

potrebný priestor

inštalčné rozmery prednej časti

rozmery pre vŕtanie prednej časti

inštalčné rozmery zadnej časti

Zásuvka 209 mm, výška C

potrebný priestor

inštalčné rozmery prednej časti

rozmery pre vŕtanie prednej časti

inštalčné rozmery zadnej časti

Zásuvka 238 mm, výška F

potrebný priestor

inštalčné rozmery prednej časti

rozmery pre vŕtanie prednej časti

inštalčné rozmery zadnej časti

Montážne rozmery

Vnútrohá hĺbka skrinky = LT

LT = NL + 3

Výšuvy s tlméním: LT=NL+3

Výšuvy PUSH: LT=NL+12

Otvory pre vnútornú zásuvku PUSH

Okraj skrinky

37

Druhý otvor

Výšuvy PUSH

Názevové rozmery pre 18 mm dosku

KB: Šírka skrinky

LW: vnútorná šírka skrinky

NL: nominálna dĺžka

Zásuvka 80 mm, výška N

Zásuvka 95 mm, výška M

Zásuvka 127 mm, výška B

Zásuvka 178 mm, výška D

Zásuvka 209 mm, výška C

Zásuvka 238 mm, výška F

Synchronizačná tyč pre PUSH

Synchronizačná tyč pre PUSH veľkosť 100mm

Rezanie: vnútorná šírka skrinky LW-106

Pozície skrutiek na výšuve

Okraj skrinky

NL

250

300

350

400

450

500

550

600

650

LT

Tretí otvor

Zásuvka 80 mm, výška N

potrebný priestor

inštalční rozmery prední části

rozměry pro vrtání přední části

inštalční rozmery zadní části

Zásuvka 95 mm, výška M

potrebný priestor

inštalční rozmery prední části

rozměry pro vrtání přední části

inštalční rozmery zadní části

Zásuvka 127 mm, výška B

potrebný priestor

inštalční rozmery prední části

rozměry pro vrtání přední části

inštalční rozmery zadní části

Zásuvka 178 mm, výška D

potrebný priestor

inštalční rozmery prední části

rozměry pro vrtání přední části

inštalční rozmery zadní části

Zásuvka 209 mm, výška C

potrebný priestor

inštalční rozmery prední části

rozměry pro vrtání přední části

inštalční rozmery zadní části

Zásuvka 238 mm, výška F

potrebný priestor

inštalční rozmery prední části

rozměry pro vrtání přední části

inštalční rozmery zadní části

Montážní rozměry

Vnitřní hloubka skřínky = LT

LT = NL + 3

Výšuvy s tlumením: LT=NL+3

Výšuvy PUSH: LT=NL+12

Otvory pro vnitřní zásuvku PUSH

Okraj skřínky

37

Druhý otvor

Výšuvy PUSH

Názevové rozměry pro 18 mm desku

KB: šířka skřínky

LW: vnitřní šířka skřínky

NL: nominální délka

Zásuvka 80 mm, výška N

Zásuvka 95 mm, výška M

Zásuvka 127 mm, výška B

Zásuvka 178 mm, výška D

Zásuvka 209 mm, výška C

Zásuvka 238 mm, výška F

Synchronizační tyč pro PUSH

Synchronizační tyč pro PUSH velikost 100mm

Řezání: vnitřní šířka skřínky LW-106

Pozice šroubů na výšuvu

Okraj skřínky

NL

250

300

350

400

450

500

550

600

650

LT

Třetí otvor

Installation Instruction

Back assembly

Front assembly

Front Fixing-brackets Assembly

N Height front assembly

M Height front assembly

B Height front assembly

D Height and C Height front assembly

F Height front assembly

Adjustment for Super Low Drawer

Left/right adjustment

Up&down adjustment

Tilt adjustment

Adjustment for Low and Medium Drawer

Left/right adjustment

Up&down adjustment

Tilt adjustment

Adjustments for High,Extra High and Super High Drawer

Left/right adjustment

Up&down adjustment

Tilt adjustment

Super Low,Low and Medium Inner Drawer

Front assembly

Rod for Push-open Synchronization assembly

Assemble the synchronization rod

Install the synchronization rod onto the slides

Removal for Super Low Drawer

Tip up the cover and pull out

Turn screw driver to release the drawer front

Lift the release handle and pull out the drawer

Removal for Low and Medium Drawer

Tip up the cover and pull out

Turn screw driver to release the drawer front

Lift the release handle and pull out the drawer

Removal for High,Extra High and Super High Drawer

Tip up the cover and pull out

Turn screw driver to release the drawer front

Lift the release handle and pull out the drawer

High,Extra High and Super High Inner Drawer

Front assembly

Gap adjustment for drawer with push-open slides

Inštrukcie pre montáž

Montáž zadnej časti

Montáž spodnej časti

Zaskrutkujte

Montáž prednej časti

Montáž predného uchytenia

Montáž prednej časti výška N

Montáž prednej časti výška M

Montáž prednej časti výška B

Montáž prednej časti výška D a C

Montáž prednej časti výška F

Nastavenie pre výšku zásuvky 80mm

Nastavenie doľava/doprava

Nastavenie nahor/nadol

Nastavenie náklonu

Nastavenie pre výšku zásuvky 95 a 127mm

Nastavenie doľava/doprava

Nastavenie nahor/nadol

Nastavenie náklonu

Nastavenie pre výšku zásuvky 178, 209 a 238mm

Nastavenie doľava/doprava

Nastavenie nahor/nadol

Nastavenie náklonu

Vnútrohá zásuvka pre výšky 80, 95 a 127mm

Montáž prednej časti

Vnútrohá zásuvka pre výšky 178, 209 a 238mm

Montáž prednej časti

Demontáž pre výšku zásuvky 80mm

Kritiku podoberte a odstráňte

Otočte skrutkovačom pre vytiahnutie prednej časti

Nadvihnite uvoľňovaciu páčku, vytiahnite zásuvku

Demontáž pre výšku zásuvky 95 a 127mm

Kritiku podoberte a odstráňte

Otočte skrutkovačom pre vytiahnutie prednej časti

Nadvihnite uvoľňovaciu páčku, vytiahnite zásuvku

Demontáž pre výšku zásuvky 178, 209 a 238mm

Kritiku podoberte a odstráňte

Otočte skrutkovačom pre vytiahnutie prednej časti

Nadvihnite uvoľňovaciu páčku, vytiahnite zásuvku

Instrukce pro montáž

Montáž zadní části

Montáž spodní části

Zašroubujte

Montáž přední části

Montáž předního uchycení

Montáž přední části výška N

Montáž přední části výška M

Montáž přední části výška B

Montáž přední části výška D a C

Montáž přední části výška F

Nastavení pro výšku zásuvky 80mm

Nastavení doleva/doprava

Nastavení nahoru/dolů

Nastavení náklonu

Nastavení pro výšku zásuvky 95 a 127mm

Nastavení doleva/doprava

Nastavení nahoru/dolů

Nastavení náklonu

Nastavení pro výšku zásuvky 178, 209 a 238mm

Nastavení doleva/doprava

Nastavení nahoru/dolů

Nastavení náklonu

Vnitřní zásuvka pro výšky 80, 95 a 127mm

Montáž přední části

Vnitřní zásuvka pro výšky 178, 209 a 238mm

Montáž přední části

Demontáž pro výšku zásuvky 80mm

Kritiku podoberte a odstráňte

Otočte šroubovákem pro vytáhnutí přední části

Nadvihněte uvolňovací páčku, vytáhněte zásuvku

Demontáž pro výšku zásuvky 95 a 127mm

Kritiku podoberte a odstráňte

Otočte šroubovákem pro vytáhnutí přední části

Nadvihněte uvolňovací páčku, vytáhněte zásuvku

Demontáž pro výšku zásuvky 178, 209 a 238mm

Kritiku podoberte a odstráňte

Otočte šroubovákem pro vytáhnutí přední části

Nadvihněte uvolňovací páčku, vytáhněte zásuvku

DTC

302702089-05000

NÁBYTKÁR, s.r.o.
Nábrežie Oravy 2909/5B, 026 01 Dolný Kubín
tel.: +421 905 99 80 77
email: info@nabytkar.sk

NÁBYTKÁR Česká Republika, s.r.o.
Blanenská 1855/4, 664 34 Kuřim
tel.: +420 730 510 510
email: cz@nabytkar.com

nabytkár

NÁBYTKÁR, s.r.o.
Nábrežie Oravy 2909/5B, 026 01 Dolný Kubín
tel.: +421 905 99 80 77
email: info@nabytkar.sk

NÁBYTKÁR Česká Republika, s.r.o.
Blanenská 1855/4, 664 34 Kuřim
tel.: +420 730 510 510
email: cz@nabytkar.com

nabytkár