




Montážny návod pre koš **Maxima** bez uchytenia na čelo / Montážní návod pro koš **Maxima** bez uchycení na čelo



v - výška
s - šířka / šířka
h - hloubka / hloubka
X - min. vnitřní hloubka korpusu / min. vnitřní hloubka korpusu
Y - délka vysunutia koša / délka vysunutí koše



Typ koša / Typ koše:	Typ uchytenia výsuvu/ Typ uchycení výsuvu:	Typ výsuvu:	Rozměry / Rozměry [s x h x v]	Rozměr X, Y/ Rozměr X, Y	Materiál / Materiál:	Farba / Farba:
Maxima koš bez uchytenia 60x51 / Maxima koš bez uchycení 60x51	bočné / boční	plnovýsuv	560 ÷ 570 x 510 x 165 mm	520, 510	ocel' / ocel	chróm / chrom
Maxima koš bez uchytenia 90x51 / Maxima koš bez uchycení 90x51	bočné / boční	plnovýsuv	860 ÷ 870 x 510 x 165 mm	520, 510	ocel' / ocel	chróm / chrom

Dovozca pre Slovenskú republiku:

NÁBYTKÁR, s.r.o., Nábřeží Oravy 2909/5
026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika

tel.: +421 43/586 40 72 fax: +421 43/582 36 49
Orange: +421 905 998 076-8 mail: objednavka@nabytkar.sk
T-mobile: +421 911 912 572 web: www.nabytkar.com

Dovozce pro Českou republiku:

NÁBYTKÁR Česká republika, s.r.o., Blanenská 1764
664 34 Brno - Kuřim, Česká republika

tel.: +420 541 212 271 fax: +420 541 212 490
O2: +420 602 707 720 mail: cz@nabytkar.com
T-Mobile: +420 734 604 982 web: www.nabytkar.com